

Handleiding HR-Multi2 NOA

1. Instructies voor het programmeren van standaard FIX CODE en ROLLING CODE:

1. Plaats de originele afstandsbediening voor de "MULTI" op 1-4 centimeter afstand.
2. Houd de knop 1 (links) van de "MULTI" ingedrukt en druk tegelijkertijd 4 keer op knop 2.
3. Laat beide knoppen los. Op dit punt knippert de LED van de "MULTI" langzaam.
4. Houd de knop van de originele afstandsbediening die gekopieerd moet worden ingedrukt. Wacht tot de LED van de "MULTI" de verlichtingsmodus verandert (sneller knippert), als bevestiging van de juiste kopie van de code.
5. Terwijl de LED knippert, drukt u op de knop van de "MULTI" waar u de code wilt onthouden en houdt u deze ingedrukt totdat de LED uitgaat.
6. Het kopiëren is gelukt.

Opmerkingen:

- Als de LED slechts 3 keer knippert en vervolgens uitgaat, betekent dit dat de code niet correct is gekopieerd. In dit geval herhaalt u de handeling vanaf punt 1.
- Het geheugen van de "MULTI" is volledig herschrijfbaar.
- Om een tweede knop van de "MULTI" te programmeren, herhaalt u de handeling vanaf punt 1.

Handleiding voor sommige zenders van de merken Faac en Genius:

WAARSCHUWING: controleer of de te kopiëren afstandsbediening een MASTER-afstandsbediening is. Wanneer u op een willekeurige knop drukt, moet de led dubbel knipperen in plaats van direct aan te gaan als vast licht.

1. Plaats de originele afstandsbediening op 1-4 centimeter afstand voor de "MULTI" .
2. Houd knop 1 (links) van de "MULTI" ingedrukt en druk tegelijkertijd 4 keer op knop 2.
3. Laat beide knoppen los. Op dit punt knippert de led van de "MULTI" langzaam.
4. Bereid de FAAC/GENIUS-afstandsbediening voor op het uitzenden van de mastercode (door tegelijkertijd op de knoppen 2 en 3 te drukken).
5. Houd de te kopiëren knop ingedrukt totdat de led van de "MULTI" snel begint te knipperen.
6. Druk op de knop van de "MULTI" waar u de code wilt opslaan en houd deze ingedrukt totdat de led uitgaat.
7. Het kopiëren is gelukt.

Instructies voor het programmeren van complexe ROLLING CODE: BFT

1. Plaats de originele afstandsbediening voor de "MULTI" op 1-4 centimeter afstand.
2. Houd de knop 1 (links) van de "MULTI" ingedrukt en druk tegelijkertijd 4 keer op knop 2.
3. Laat beide knoppen los. Op dit punt knippert de LED van de "MULTI" langzaam.
4. Houd de knop van de originele afstandsbediening die gekopieerd moet worden ingedrukt. Wacht tot de LED van de "MULTI" gaat branden met een vast licht en vervolgens elke 2 seconden dubbel knippert.
5. Verzend de mastercode van de originele afstandsbediening (druk op de verborgen knop of druk tegelijkertijd op de knoppen 1 en 2 in het nieuwe model).
6. Nu knippert de LED snel: druk op de knop van de "MULTI" waar u de code wilt onthouden en houd deze ingedrukt totdat de LED uitgaat.
7. Het kopiëren is gelukt.

