

Afstandsbediening voor de SuperJack 400 II vleugelhek/ garagedeur opener, de SuperJack 450 Schuifhekopener (type met blauwe kap)



Handzender programmeren

Ongeacht of u een enkel of dubbel hek installeert: Druk op het zwarte knopje op de printplaat van de SuperJack , of (bij de UG AH ondergrondse opener) het zwarte knopje van de ontvanger –dan (binnen 30 sec.) op de zwarte knop van de afstandsbediening. De handzender is dan ingelezen.

Daarna drukt u weer op de zwarte knop van de handzender.

Dan wachten

Het programmeersysteem implementeert automatisch stap voor stap - bij aanvang dienen de hekarmen voor naar binnen draaiende hekken in dichte positie te staan - bij naar buiten draaiende hekken in open positie:

De groene knop op de afstandsbediening is voor 1 hek bediening,

Dus, de cyclus herhalen, maar dan op de groene knop drukken ipv de zwarte.

Automatische cyclus bij de implementeerfase:

1. **Dubbel Hek:** Mastervleugel Open → 'Slave' vleugel Open → 'Slave' vleugel sluit → Mastervleugel sluit

2. (LET OP: tijdens het programmeren zal de waarschuwingslamp (indien aangebracht) aangaan **Als deze cyclus gebeurd is, kunt u het hek gebruiken.**

Als er tijdens de implementeerfase iets niet goed gegaan is, van voren af aan beginnen, dus stroom eraf, knop onder buitenzijde controlbox op "off", 1 minuut wachten, (het hek dient dicht te zijn) , stroom erop, knop buitenzijde controlbox op "on", rechts onderin (nr 16) indrukken, handzender indrukken ,weer indrukken en **wachten** totdat implementatie is voltooid en dan is de opener gereed voor gebruik.

3. Enkel Hek :

Mastervleugel open → Mastervleugel sluit →

(LET OP: Ook hier zal de waarschuwingslamp aangaan maar het systeem zal het pas **na 75 sec** aanpassen) Wanneer de motor stopt tijdens het programmeren, stel dan de stroomsterkte limiet bij (op printplaat nr. 17) en begin opnieuw.