

Handleiding handzender Tedsen SKJ

De SKJ handzender bevat door zijn kleine afmetingen geen dipswitches, zodat de codering via radiosignaal overgedragen wordt van een reeds functionerende Tedsen SKX handzender.

Stel eerst uw rolluikbesturing of ontvanger in met een andere Tedsen Teletaster handzender SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD, SKX-LC, SKX1WD, SKX2WD, SKX4WD, SKX-HD of SKX waarna de codering kan overgenomen kan worden aan de SKJ handzender.

Overnemen van de codering op een nieuwe SKJ... handzender:

1. Houd de bovenste twee knoppen van de nieuwe SKJ... handzender ongeveer 4 seconden ingedrukt totdat het ledlampje kort aan en uit gaat.
2. Plaats de nieuwe en oude handzenders naast elkaar (tegen elkaar aan).
3. Druk op de eerste functionele knop van de oude zender en blijf deze ingedrukt houden.
4. Druk op de eerste knop van de nieuwe handzender.
5. Houd beide knoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt, het ledlampje op de nieuwe handzender zal kort aan en uitgaan.
6. De code voor de eerste knop is nu overgezet naar de nieuwe handzender.
7. Herhaal stappen 1 tot en met 5 voor elke volgende knop die je wilt overzetten.
8. Je nieuwe Tedsen SKJ... handzender is nu klaar voor gebruik.