

Handleiding ontvangerset RX-EGO compleet met verdeelstekker, voeding, ontvanger en handzender.

Speciaal voor oude Chamberlaingaragedeurmotor, 350^E, 3750^E, 420^E, 4210^E, 5250^E, Sesam100, LM600-27, LM800-27, LM1000-27, PRO9000-27, ML 3500, ML 4500. Waarvan de handzenders niet meer leverbaar zijn zoals, G751E, 751EML, G3271E, 1A3531, 132A1795-8, handsender 27 MHz, Liftmaster, Masterlift, Sesam, Bosch MoTor.

Maar in principe overal op toe te passen.

1. haal de stekker van de motor uit het stopcontact
2. de ontvanger is reeds aangesloten op de voeding en deze is reeds aangesloten op de witte verdeelstekker.
3. Sluit de groene en witte draad van de ontvanger aan op de aansluitklemmen van de motor volgens nevenstaande afbeelding
4. plaats de witte verdeelstekker in het stopcontact en doe de stekker van de motor in de verdeelstekker.
5. De handzender is reeds ingeleerd in de ontvanger, wanneer u nu op de bovenste knop van de zender drukt zou de motor moeten werken.



Extra zenders inleren:

Druk gedurende 1 seconde het knopje Learn in; Het blauwe ledje licht op. Druk nu gedurende een paar seconden op de knop van de handzender die u wilt programmeren; Het led-lampje gaat knipperen. Als u vervolgens het relais hoort schakelen is de zender geprogrammeerd.