

## Handleiding externe ontvanger VMS RX-EGO

**De RX-EGO laat zich gemakkelijk installeren:**

Deze is gereed voor spanning tot 24 volt.

**Rood is plus**

**Zwart is min**

**Groen met wit (com) is kanaal 1**

**Geel met wit (com) is kanaal 2**

---

### Programmeren van de zenders:

Kanaal 1:

Druk gedurende 1 seconde de knop "learn" in; Het ledje licht op. Druk nu gedurende een paar seconden op de knop van de handzender die u wilt programmeren; Het led-lampje gaat knipperen. Als u vervolgens het relais hoort schakelen is de zender geprogrammeerd.

Kanaal 2:

Druk 2x gedurende 1 seconde de knop "learn" in; Het ledje licht op. Druk nu gedurende een paar seconden op de knop van de handzender die u wilt programmeren; Het led-lampje gaat knipperen. Als u vervolgens het relais hoort schakelen is de zender geprogrammeerd.

Aan de ontvanger is reeds een antenne draad aanwezig

**Resetten:** Houd de knop reset gedurende 15 seconden ingedrukt, tot het led-lampje gaat branden. Dan is de ontvanger succesvol is gereset.

[www.handzenderservice.eu](http://www.handzenderservice.eu)